



Antibac Overflade- desinfektion 75%

Desinfektionsserviet til overflader



Engangsklude til nem og hurtig desinfektion af overflader, der tåler alkohol. Udviklet til brug i områder med høje krav til hygiejne.

Anvendelsesområde

Engangsklude specielt udviklet til desinfektion af alkoholbestandige mindre overflader, inventar, udstyr og kontaktpunkter. Velegnet til brug på kontorer, i produktions- og fødevarevirksomheder.

Produktegenskaber

Væskens unikke sammensætning giver optimal effekt på bakterier, vira og gærsporer ved en kontakttid på 1 min. Væsken fordamper helt og efterlader således ingen stoffer på overfladen.

Godkendt af Fødevarestyrelsen til brug i fødevarevirksomheder. J nr. 2017-29-7105-00448. Der kræves ingen efterbehandling eller efterskyl med vand.

Produktet findes i følgende forpackninger:

603047 Spand med 300 klude. Størrelse: 21 x 22 cm. Rækker til areal på op til 5 m². De blå klude er nemme og behagelige at arbejde med. Kludene trækkes let ud gennem låget og rives af enkeltvis. Låget sluttet tæt og sikrer, at kludene ikke tørrer ud.

603011 150 stk. enkeltpakkede servietter. Størrelse: 17 x 22 cm. Rækker til areal på op til 0,5 m². Leveres i praktisk og betjeningsvenligt borddisplay.

603025 80 stk. enkeltpakkede Keyboard wipes. Størrelse: 14 x 21 cm. Specielt udviklet til desinfektion af tastaturer, fjernbetjeninger og PC mus. De bløde og fleksible servietter gør det muligt at rengøre ujævne overflader. Leveres i praktisk og betjeningsvenligt borddisplay.

Dokumenteret effekt:

EN13727 bactericidal

EN 13624 yeasticidal

EN13697 bactericidal og yeasticidal

EN 14476 enveloped viruses

EN 14348 mycobactericidal

EN 16615 bactericidal & yeasticidal

Brugsanvisning

Anvendes på rene og tørre overflader. Aftør overfladen med servietten og sørg for at overfladen er fugtig i mindst 1 minut. Da fordamningen sker hurtigt, kan det være nødvendigt at gentage proceduren. Bør kun anvendes på overflader, der kan tåle alkohol.

Indhold**Ingrediens****Effekt**

Denatureret ethanol	75%	Aktivt stof
Isopropylalkohol		Denaturering
1-Propanol		Denaturering

Opbevaring

Opbevares tørt, frostfrit og ikke i direkte sollys.
Holdbarhed: 36 måneder fra produktionsdato.

Udseende og duft

Uden farve og parfume.

**Anvendelses- og
miljøsikkerhed**

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse. Sikkerhedsdatablad findes på www.kiilto.dk.

Brugte klude bortskaffes som småt brændbart. Ubrugt produkt bortskaffes som farligt affald.

Emballagematerialer

Emballagen på vores produkter er fremstillet af plast og karton, som er genanvendelige materialer. Vi ønsker, at emballage fra vores produkter genanvendes, når det er muligt.
På www.kiilto.dk kan du læse mere om vores emballage, samt hvordan det kan genanvendes.

**Forpakningsstørrelse
/ Varenummer****Varenummer****GTIN****GTIN (salgsenhed)****Forpakning**

1 x 1 stk	603047	7054951130470	7054951130470	Wipes
6 x 1 stk	603011	7054956030119	7054957030118	Wipes
6 x 1 stk	603025	7054956030256	7054957030255	Wipes

**Øvrig information**

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.