

ARENAS-wash

Flydende universalvaskemiddel

- ▲ Fosfatfrit vaskemiddel-koncentrat
- ▲ Udmærket vaskeeffekt ved 30–90 °C
- ▲ Opnår en høj grad af hvid
- ▲ VAH- og RKI-listet i kombination med ARENAS-excellent og ARENAS-oxydes
- ▲ Indeholder fornybare plantebaserede råvarer



Anvendelsesområder

Til vaskning af kulørt og hvidvask samt rengøringstekstiler i temperaturområdet mellem 30–90 °C. Kan også anvendes til funktionstøj og tekstiler af uld eller silke. Til kemotermisk vasketøjsdesinfektion af alkalibestandige tekstiler, der kan bleges, i kombination med ARENAS-excellent og ARENAS-oxydes.

Anvendelse

De tekstiler, der skal vaskes, skal sorteres efter farve og de angivne vasketemperaturer.

Tekstilvask:

Dosering via doseringspumper

Doseringsanbefalinger for vaskemaskiner	Hovedvask
Hårdhedsområde 1 (< 1,5 mmol/L)	0,3 %–0,5 %
Hårdhedsområde 2 (1,5–2,5 mmol/L)	0,4 %–0,6 %
Hårdhedsområde 3 (> 2,5 mmol/L)	0,5 %–0,8 %

Tilslut dunken på pumpetilslutningen for vaskemiddel. Doseringen foregår automatisk via vaskemaskinens programstyring. Forbrug: 9,0–15,0 ml/kg vask.



Bemærk

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1! Information om lokal vandhårdhed kan hentes hos lokale vandforsyning.

Indhold (iht. 648/2004/EF)

Nonioniske overfladeaktive stoffer 15–30 %, anioniske overfladeaktive stoffer 5–15 %, sæbe < 5 %, fosfonater < 5 %, optiske blegemidler, farve, duftstoffer (Lilial).

pH-værdi (koncentrat): ca. 11

pH-værdi (brugsopløsning): ca. 9

Faremærkning

Faremærkning (i koncentrat): GHS07, Advarsel. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. P280 Bær øjenbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Varenummer	Forpakningsenhed (FPE)	Indhold i kg	Antal FPE pr palle
j652110	10 L dunk	10,5	60
j652121	20 L dunk	21,0	36
j652172	200 L tromle	210	2