

ARCANDIS-Splend

Surt afspændingsmiddel

- ▲ Højkoncentreret, surt skyllemiddel til erhvervsmæssige opvaskemaskiner
- ▲ Hurtig, stribe- og pletfri tørring af opvaskeprodukter
- ▲ Høj kvalitet på tørreprocessen selv ved svingende vandhårdheder
- ▲ Indstillet skumdæmpet, derfor kun minimal opskumning selv ved høje koncentrationer
- ▲ Sørger for perfekt skinnende tallerkener



Anvendelsesområder

For alle typer af syrebestandige produkter af porcelæn, glas, rustfrit stål og kunststof.

Anvendelse

Ved produktskift skal doseringsanordning og tilhørende slanger skylles grundigt med vand.

Maskinel rengøring af tallerkener:

Doseringsanbefaling for opvaskemaskiner	
Hårdhedsklasse 1 ($< 1,5$ mmol/L)	0,2 g/L vand
Hårdhedsklasse 2 ($1,5 - 2,5$ mmol/L)	0,35 g/L vand
Hårdhedsklasse 3 ($> 2,5$ mmol/L)	0,35 g/L vand

Dosering sker over en maskinintegreret doseringsanordning eller over programmerbare KIEHL-doseringsapparater. For bedste tørringsresultat, indstilles dosering efter objektspecifikke betingelser (vandhårdhed, snavsegrad, maskintype) af en KIEHL-tekniker. Dosering se tabel. Forbrug: ingen tilgængelige informationer. Forbruget afhænger af objektspecifikke betingelser og angivelser.

Et optimalt rengøringsresultat sikres i kombination med ARCANDIS-eco. Ved opvaskemaskiner under bord påfyldes produktet i respektive doseringskammer. Skyllemiddeldosering stilles på trin 1 eller 2.



Bemærk

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1! Ved korrekt dosering og laveste anbefalede temperatur medvirker de til reduktion af vandforurening samt energi- og vandforbrug. Information om lokal vandhårdhed kan hentes hos lokale vandforsyning. Emballage kan recirkuleres.

Indhold (iht. 648/2004/EF)

Nonioniske overfladeaktive stoffer 5–15 %, organisk syre, opløsninger, levnedsmiddelfarve.

pH-værdi (koncentrat): ca. 2,5

pH-værdi (brugsopløsning): ca. 7

Faremærkning

Faremærkning (i koncentrat): GHS07, Advarsel. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. P280 Bær øjenbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Varenummer	Forpakningsenhed (FPE)	Indhold i kg	Antal FPE pr palle
j561701	6 x 1 L PCR-flasker (karton)		84
j561710	10 L dunk	10,2	60
j561721	20 L dunk	20,4	36
j561772	200 L tromle	204	2