

Rivamat

Specialrengøringsmiddel uden tensider

- ▲ Universel anvendelig tensidfri specialrengøringsmiddel
- ▲ Spontan løsning af industrisnavs, olie og fedt
- ▲ Usædvanlig rengøringsevne
- ▲ Uden enzymer, fosfater eller tensider
- ▲ Specielt egnet til maskinel rengøring
- ▲ Tydelig reducere af fornyet besmudsning af tekstil belægninger
- ▲ Certificeret med det europæiske og det østriske miljømærke



Anvendelsesområder

Velegnet på vand- og alkalibestandige overflader. Særlig egnet på mikroporøse gulvbelægninger og kunstfibertæpper. Må ikke anvendes på linoleum- og gummibelægninger samt på kalkholdige stengulve som marmor og betonsten!

Anvendelse

Før anvendelsen testes materialets egnethed på et ikke synligt sted. Tilstødende overflader eller genstande skal beskyttes.

Normal besmudsning

Daglig rengøring (maskinel gulvvask):

100 ml til 10 L koldt vand. Forbrug: 1,0 ml/m².

Daglig rengøring (moppe):

80 ml til 8 L koldt vand. Forbrug: 0,3 ml/m².

Stærk besmudsning

Intensiv rengøring (maskinel gulvvask):

1 L til 10 L koldt vand. Forbrug: 10,9 ml/m².

Spray-extraktionsmetoden:

100–1000 ml til 10 L koldt vand. Forbrug: 5,0–45,5 ml/m².

Tekstilpad-metode:

100–1000 ml til 10 L koldt vand. Forbrug: 0,3–2,7 ml/m².



Bemærk

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1! En korrekt dosering er billigere og minimerer miljøbelastningen. Emballage kan recirkuleres.

Indhold (iht. 648/2004/EF)

Alkali, kompleksdannere.

pH-værdi (koncentrat): ca. 13,5

pH-værdi (brugsopløsning): ca. 12,5

Faremærkning

Faremærkning (i koncentrat): GHS05, Fare. H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Indeholder: Sodium Hydroxide (INCI)

Varenummer	Forpakningsenhed (FPE)	Antal FPE pr palle
j100601	6 x 1 L PCR-flasker (karton)	84
j100610	10 L dunk	60
j100672	200 L tromle	2